

Instrukcja montażu rolety „Passionata”

Przed przystąpieniem do montażu rolety należy dokładnie oczyścić miejsca przyklejenia prowadnic z zabrudzeń, najlepiej benzyną ekstrakcyjną lub środkiem do czyszczenia na spirytusie.

Montaż rozpoczynamy od przykręcenia kasetki do listwy przyszybowej. Każdy boczek ma dwa otwory montażowe; "zewnątrzny" w górnej części boczka i "wewnętrzny" do którego docieramy przez prostokątny otwór maskowany zaślepką. Kasetkę mocujemy na 4 wkrętach (dołączone do rolety). Należy zwrócić uwagę na poziome zamocowanie kasetki, które warunkuje poprawną pracę rolety.

Następnie przystępujemy do przyklejenia prowadnic. Górna krawędź prowadnicy powinna być wsunięta pod boczek dzięki czemu unikamy prześwitu na styku prowadnica - boczek.

Prostokątne otwory maskujemy; zaślepką pełną w boczku bez łańcuszka operacyjnego i zaślepką z otworem roboczym w boczku z łańcuszkiem operacyjnym. Dzięki temu iż kompletny mechanizm składa się z boczków stanowiących swoje lustrzane odbicie zmiana strony regulacji rolety wymaga jedynie przełożenie łańcuszka operacyjnego i zaślepek na odpowiednią stronę.

Przy użyciu dołączonego łącznika łańcuszka należy ustawić maksymalne rozwinięcie rolety. Po jej rozwinięciu na pełną wysokość szyby należy wpiąć go tak, aby blokował on dalsze rozwijanie rolety. Analogicznie należy uczynić dla maksymalnego zwinięcia rolety.