

Instrukcja montażu rolety „Suita”

Przed przystąpieniem do montażu rolety należy dokładnie oczyścić miejsca przyklejania kasety i prowadnic z zabrudzeń, najlepiej benzyną ekstrakcyjną lub środkiem do czyszczenia na spirytusie.

Montaż rozpoczynamy od przyklejania kasetki do górnej ramy okna. Należy zwrócić uwagę na poziome zamocowania, które warunkują poprawną pracę rolety.

Następnie przystępujemy do przyklejania prowadnic. Górna krawędź prowadnicy powinna być wysunięta pod boczek, dzięki czemu unikniemy prześwitu na styku prowadnica-boczek.

Prostokątne otwory maskujemy; zaślepką pełną w boczku bez łańcuszka operacyjnego i zaślepką z otworem roboczym w boczku z łańcuszkiem operacyjnym.

Przy użyciu dołączonego łącznika łańcuszka należy ustawić maksymalne rozwinięcie rolety. Po jej rozwinięciu na pełną wysokość należy wpiąć go tak, aby blokował on dalsze rozwijanie rolety. Analogicznie należy uczynić dla maksymalnego zwinięcia rolety.