

Instrukcja montażu rolety dachowej Vivo

Montaż rolety dachowej Vivo rozpoczynamy od przykręcenia (wkrety Spax 2,5 x 12 - 4 szt.) do górnych naroży okna kątowników Vivo (dłuższym bokiem do ramy bocznej). Uchylne „skrzydełka” w bocznych ściankach kątownika dostosowują się do każdego kąta ramy okna dachowego.

Do kątowników przykręcamy (Spax 3x16 - 4 szt.) zmontowany zestaw, który składa się z tkaniny nawiniętej na rurę i już nakręconej sprężyny z zamocowanym obciążnikiem uzbrojonym w rączkę i zespoły blokujące. (Jeżeli kątowniki są zamontowane zbyt szeroko można wysunąć elementy nośne VIVO z maskownicy, dopasowując się do rozstawu kątowników).

Prowadnice uzbrajamy w zaślepkę prowadnicy Vivo i element montażowy prowadnicy Vivo.

Teraz następuje moment najistotniejszy dla prawidłowego funkcjonowania naszej rolety; połączenie prowadnic ze zmontowanym zestawem. Rączka zamontowana na obciążniku, swoją górną powierzchnią ma się opierać o dolną krawędź maskownicy co warunkuje odpowiednie ustawienie zespołu blokującego (czarnych końcówek PCV). Gdy warunek ten jest spełniony, górną część prowadnicy opieramy jednocześnie na ramie bocznej okna i na obciążniku ok. 2 cm od jego dolnej krawędzi. Dół prowadnicy odchylamy o 5-10 stopni od powierzchni okna i rozpoczynamy nasuwanie prowadnicy na element nośny Vivo jednocześnie wykonując delikatne ruchy na boki ułatwiające wsuwanie prowadnicy („język” elementu nośnego trafia w komorę zamkniętą prowadnicy, a okrągły trzpień i klin zespołu blokującego w otwartą komorę roboczą prowadnicy). Prawidłowo zamontowana prowadnica jest wsunięta pod maskownicę na ok. 2mm.

Następnie dociskamy dolną część prowadnicy do ramy okna, tak by plastikowa zaślepka oparła się na ramie.

W ok. 1/5 wysokości rolety od dołu dokręcamy (Spax 2,5 x 12) element montażowy prowadnicy, który stabilizuje cały układ. Przy wysokich roletach należy dokręcić po 2 elementy montażowe do każdej prowadnicy.

Na koniec zakładamy zaślepki maskownicy Vivo.



Roleta materiałowa
Roller blind

