

Instrukcja montażu dachowej rolety materiałowej "Multistop".

Przymocować prowadnice do ramy za pomocą wkrętów tylko w jednym punkcie (najniższym).

Odchylić prowadnice górą od ramy okna.

Nałożyć w prowadnice kompletną roletę.

Dosunąć prowadnice z roletą do ramy okna i przykręcić je do boków wykorzystując pozostałe otwory montażowe.

Unosząc skośnie listwę dolną wprowadzić w przestrzeń roboczą prowadnicy blokadę listwy dolnej.

